



PARAMETRAGE
OPN-2006

OPTICON

> **OPN-2006 BLUETOOTH
QUICK START GUIDE**

GETTING STARTED

Bluetooth Mode

HID (Most Common)



SPP



USB Mode

HID



VCP



iOS Keyboard Toggle (with Clear/Function Key)

ENABLE (Recommended for iOS devices)



DISABLE



Clear/Function Key

USB Connector

Red/Blue/Orange LED

Trigger Key

Laser Engine



Démarrage rapide des Instructions

Quick Start Instructions



OPTICON

Étape 1 – Scannez le Mode Bluetooth (mode HID ou SPP)

Scannez le code à barres qui correspond à la méthode de connexion que vous souhaitez utiliser, mode HID recommandé.

Étape 2 – Rendre détectable le lecteur code à barre

Maintenez la petite touche de l'OPN-2006 enfoncée pendant cinq secondes jusqu'à entendre un bip récurrent. Le voyant clignote en bleu.

L'OPN-2006 est maintenant détectable par votre PC hôte.

Étape 3 - Lancez la recherche Bluetooth sur votre PC hôte.

Pour rechercher et sélectionner l'OPN-2006, utilisez l'interface Bluetooth sur votre appareil hôte. Lancez la recherche de périphérique Bluetooth.

L'OPN-2006 est alors détecté comme un clavier externe.

L'OPN-2006 émet un bip de connexion et le voyant clignote en bleu plus lentement. Le lecteur est alors connecté en Bluetooth au PC.

Étape 4 – Scannez les codes à barres ci-dessous :

-Paramétrage du clavier français.



- Activer la mémorisation des données (si perte de connexion Bluetooth)



- Connexion /Déconnexion Manuelle

Attention avant de scanner « Manually connect » ouvrir au préalable l'application sur laquelle vous souhaitez recevoir les codes-barres enregistrés lors de la perte de la connexion.

En cas de perte de connexion Bluetooth, vous pouvez scanner les codes à barres ci-dessous (Manually connect). Manually disconnect pour couper la connexion (économie de batterie).



Manually disconnect	+DISC+	
Manually connect	+CONN+	